

## Was Wofür...

### Strukturieren mit Putz im INNENBEREICH

[zurück zur Übersicht "Was Wofür"](#)

Mit einem Klick auf die zu verwendenden Produkte erhalten Sie eine kurze Produktbeschreibung.

Untergrund	Grundierung	Zwischen- und Schlussanstrich
<b>Gips- / Kalkgipsputz, Gipsspachtel</b>  <b>(unbehandelt)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Kaseingrundierung</a></li> <li>• <a href="#">Vega Grundierung</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Marmor Faserputz</a></li> <li>• <a href="#">Vega Feinputz</a></li> <li>• <a href="#">Kalk Haftputz / Kalkhaftputz fein</a></li> <li>• <a href="#">Kalkglätte</a></li> <li>• <a href="#">Weichfaserputz</a></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Kaseingrundierung</a> und 1 Anstrich <a href="#">GekkkoSOL VOLL-Korn</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Schimmelsanierputz</a></li> </ul>
<b>Kalk- / Kalkzement- / Zementputz</b>  <b>(unbehandelt)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Kaseingrundierung</a></li> <li>• <a href="#">Vega Grundierung</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Marmor Faserputz</a></li> <li>• <a href="#">Vega Feinputz</a></li> <li>• <a href="#">Kalk Haftputz / Kalkhaftputz fein</a></li> <li>• <a href="#">Kalkglätte</a></li> <li>• <a href="#">Weichfaserputz</a></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gründlich vornässen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Schimmelsanierputz</a></li> </ul>
<b>Beton, Ziegelmauerwerk, Kalksandstein</b>  <b>(unbehandelt)</b>  Bei Beton besonders auf Schalölrückstände achten! (Benetzungsprobe), ggf. entfernen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Kaseingrundierung</a></li> <li>• <a href="#">Vega Grundierung</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Marmor Faserputz</a></li> <li>• <a href="#">Vega Feinputz</a></li> <li>• <a href="#">Kalk Haftputz / Kalkhaftputz fein</a></li> <li>• <a href="#">Kalkglätte</a></li> <li>• <a href="#">Weichfaserputz</a></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">GekkkoSOL VOLL-Korn</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Schimmelsanierputz</a></li> </ul>
<b>Lehmputz</b>  <b>(unbehandelt)</b>  Bitte lassen Sie sich von uns objektbezogen beraten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserglas ( 1:3 Verdünnung), nach Bedarf wiederholen, nach Trocknung Eindringtiefe und Festigung prüfen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Marmor Faserputz</a></li> <li>• <a href="#">Vega Feinputz</a></li> <li>• <a href="#">Kalk Haftputz / Kalkhaftputz fein</a></li> <li>• <a href="#">Kalkglätte</a></li> <li>• <a href="#">Weichfaserputz</a></li> <li>• <a href="#">Schimmelsanierputz</a></li> </ul>
<b>Gipskarton- Gipsfaserplatten</b>  <b>(unbehandelt)</b>  (außer Rigidur H )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Kaseingrundierung</a></li> <li>• <a href="#">Vega Grundierung</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Marmor Faserputz</a></li> <li>• <a href="#">Vega Feinputz</a></li> <li>• <a href="#">Kalk Haftputz / Kalkhaftputz fein</a></li> <li>• <a href="#">Kalkglätte</a></li> <li>• <a href="#">Weichfaserputz</a></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Kaseingrundierung</a> und 1 Anstrich <a href="#">GekkkoSOL VOLL-Korn</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Schimmelsanierputz</a></li> </ul>

<b>Altanstriche, Dispersionsfarben</b> (außer Naturharzdispersion), <b>Fliesen, Ölsockel, Lackflächen,</b> <b>Glasfasertapete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GekkkoSOL VOLL-Korn</li> <li>• bei Fliesen zusätzlich Gewebe in den Putz einspachteln</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Marmor Faserputz</a></li> <li>• <a href="#">Vega Feinputz</a></li> <li>• <a href="#">Weichfaserputz</a></li> <li>• <a href="#">Kalk Haftputz</a> / <a href="#">Kalkhaftputz fein</a> (nicht auf Ölsockel)</li> <li>• <a href="#">Kalkglätte</a> (nicht auf Ölsockel)</li> <li>• <a href="#">Schimmelsanierputz</a> (nicht auf Ölsockel)</li> </ul>
<b>Rauhfaser und Papiertapeten,</b> <b>Kunststofftapeten,</b> <b>Vinylschaumtapeten</b>	zum Verputzen ungeeignet, besser Tapete entfernen und Putzaufbau auf dem darunterliegenden Putz, oder Tapeten streichen mit Kreidezeit Wandfarben	
<b>Porenbeton</b>	zum Verputzen ungeeignet; muß vorher mit Spezialputz für Porenbeton verputzt werden	
<b>OSB, Spanplatten,</b> <b>Weichfaserplatten</b>	zum Verputzen ungeeignet; besser tapezieren mit Papiertapeten oder Malervlies und streichen mit <a href="#">Kasein Marmormehlfarbe</a> , <a href="#">Streich- und Rollputz</a> oder <a href="#">Leimfarbe</a>	

Zur Verarbeitung sind die aktuellen Produktinformationen zu beachten

(erhältlich bei KREIDEZEIT direkt oder im Internet unter: [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)).

Bei allen Untergründen, von denen Tapeten zuvor entfernt wurden, müssen Tapetenleimreste gründlich abgewaschen werden.

Sonst können Folgeanstriche abplatzen, bzw. alter Tapetenleim farblich durchschlagen.

Stand: 11/2007

[zurück zur Übersicht "Was Wofür"](#)